

» Camping » Bundy



	Phase de mesage	S	PI	LI	NI	TS	TS ₂
DOSSA	Selecção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Monitor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Execução	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Terminação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Selecção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Monitor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Execução	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Terminação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSSA	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CZ

- Skladem

Makita DCJ206ZL bunda I s vyhříváním aku Li-ion LXT 14,4V/18V Z

» Camping » Bundy

Popis

Uživatelské výhody Vyhřívaná bunda zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech Bunda s odepínatelnou kapucí je vybavená reflexními prvky Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech Vyhřívání bundy funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low) Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High/Medium/Low) Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání Bundu je možné prát v pračce Praktické umístění akumulátoru Upozornění – vyhřívané bundy nejsou vhodné pro kardiaky

Rozsah dodávky

- Adaptér 14,4/18 V LXT (YL0000004)
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Parametry

Značka	Makita
Platforma	LXT 18 V
Napětí akumulátoru	18 V
Počet akumulátorů	bez aku
Varianta	s vyhříváním